
TUT130

CP DUO – Iniciando uma Aplicação

Suporte Técnico

Rev: A





Considerações Gerais



Considerações Gerais

- Este documento descreve a utilização do CP Duo e seus recursos de hardware e software.
- O objetivo principal é orientar como iniciar uma aplicação, explicando os componentes que compõem o software MasterTool IEC.
- A Altus sempre recomenda que um novo projeto seja iniciado a partir do modelo fornecido. Neste modelo todas as configurações iniciais necessárias para o funcionamento dos recursos como teclado e display estão ajustadas.
- Para o entendimento total do funcionamento dos equipamentos é recomendado que os manuais dos produtos sejam consultados. A mesma recomendação aplica-se caso seja necessário modificar a arquitetura proposta como exemplo.



Itens Utilizados na Aplicação



Itens Utilizados na Aplicação:


- Controlador Programável: Duo DU351
- Cabo de Programação do CP: AL-1715
- Software de Programação do CP: MasterTool IEC
- Fonte de alimentação 24VDC: AL-1535



Arquitetura



Arquitetura






Iniciando uma Aplicação



Iniciando um novo projeto


- Abrir o software MasterTool IEC.
- Ao iniciar um novo projeto, recomenda-se a utilização do modelo fornecido, pois este já possui as configurações básicas necessárias (teclado, display...).
- Para iniciar a partir do modelo ir ao menu: Arquivo -> Novo a partir do modelo.





Iniciando um novo projeto


- Selecionar a opção Modelo_DU350_DU351 se o equipamento possuir versão de software 1.02 ou inferior.
- Para versões de software 1.10 ou superior selecionar a opção Modelo_DU350_DU351_v110.
- Clicar em Abrir.



- Para verificar a versão do equipamento pressionar simultaneamente as teclas MAIN
- + seta para cima do teclado do Duo.
- Para sair da tela de versão pressionar MAIN + seta para cima novamente.

Área de trabalho

- A janela principal do software será apresentada. Na parte inferior existem 4 abas:
- POUs: Local onde são criados os programas nas linguagens da norma IEC61131.
- Tipo de dados: Permite ao usuário criar novos tipos de dados ou estruturas.
- Visualizações: Local onde o usuário desenvolve as telas e configuração do teclado.
- Recursos: Local para configuração dos recursos dos equipamento como canais analógicos e portas de comunicação.






Analisando o Modelo

- O modelo possui uma POU chamada NAVEGA onde o usuário pode declarar o nome das telas permitindo navegar entre elas usando as setas para cima e para baixo do teclado do Duo.
- Na aba Visualização existe uma tela chamada MAIN. Esta é a primeira tela apresentada quando ligamos o equipamento e esta vinculada a tecla MAIN do teclado do Duo.


```
0001 PROGRAM NAVEGA
0002VAR
        ControleTelas : NAVIGATION:
0003
0004
      ListaTelas
                   : ARRAY [0.,30] OF STRING(10);
0005 END_VAR
2000
0001 (* Adiciona a tela MAIN como tela principal *)
0002 ListaTelas[0] := 'MAIN';
|0003|ListaTelas[1] := TELA1";
0004 ListaTelas[1] := 'TELA2';
0005 ListaTelas[1] := TELA3";
0006 ListaTelas[1] := TELA4';
0008 (* Ativa o controle automático de navegação somente pelo teclado *)
0009 ControleTelas(ENABLE_UPDW := FALSE, VISU_LIST := ListaTelas, UP := FALSE, DOWN := FALSE);
0010
0011
```





Criando uma POU


- Uma POU (Program Organization Unit) pode ser um programa, uma função ou um bloco funcional escrito em qualquer uma das linguagens da normal IEC 61131.
- Para inserir uma POU clicar com o botão direto do mouse sobre a pasta POUs e selecionar a opção Acrescentar objeto.





Criando uma POU


- A janela Nova POU será aberta. Onde em:
- Tipo da POU: Selecionar o tipo desejado. No tutorial foi utilizada a opção Programa.
- Nome da nova POU: Nome para a identificação da POU. A primeira POU do projeto deve possuir o nome PLC_PRG.
- Linguagem: Selecionar a linguagem na qual se deseja criar a POU. No tutorial será utilizada a linguagem Ladder (LD).
- Clicar em OK.





Criando uma POU

• A área de edição do programa e suas ferramentas serão apresentadas:





Inserir objetos e declarar variáveis.

Abaixo a barra de ferramentas da linguagem Ladder:



- Clicar uma vez sobre a lógica 001 e após selecionar o botão contato aberto (destacado em vermelho na barra de ferramentas).
- Um contato com o símbolo ??? Inserido na lógica.

• Clicar sobre ??? e adicionar um nome (identificador) para o objeto e pressionar a tecla <ENTER> do computador.

```
0001 | Contact |
```

A janela Declarar variável será apresentada:



Criando uma POU


Na janela Declarar Variável configurar os parâmetros da variável adicionada...



- Onde:
- Classe: Classe a qual pertence o objeto. Ex: Variável de entrada = VAR_INPUT
- Nome: Nome para identificação do objeto.
- Tipo: Tipo do objeto. Ex: Booleano, Inteiro, Word...
- Valor inicial: Valor que será assumido pela variável quando o CP for energizado.
 Caso não seja inserido um valor, o valor default será assumido. Tipicamente valor 0 ou false.
- Endereço: Endereço físico do CP. Ex: %IX0.0 = endereço da entrada digital zero.
- Comentário: Descrição opcional sobre a instrução.
- Realizada a configuração, clicar em OK.

Criando uma POU

• Para exemplificar a utilização de outros elementos será utilizada a lógica abaixo onde a mesma possui um elemento com endereço de entrada, um auxiliar e um endereço de saída.




Janela de declaração das variáveis:






Declaração das variáveis:



 Para variáveis que não referenciam entradas ou saídas não é necessário inserir endereço do CLP (Variável dinâmica)

Configuração de Tarefas


- Com o projeto estruturado, devem-se configurar as tarefas que o CP irá executar.
- As tarefas podem ser executadas por ciclo de tempo, ou por eventos (trigger).
- Ir à aba Recursos localizada na parte inferior do software e selecionar a opção Configuração de tarefas.





Configurando Tarefas


Selecionar a opção PRINCIPAL e configurar os atributos da tarefa.



• No tutorial foi atribuído que a função será do tipo Cíclico e o intervalo de tempo que será executada será a cada 100ms.

Colocando o CP em modo RUN

- Com o projeto carregado no CP é necessário dar o comando para executar a aplicação, ou seja, colocar o CP em modo RUN.
- Para colocar o CP em RUN ir ao menu: Comunicação -> Run, ou pressione a tecla F5 do teclado do computador.
- A aplicação será executada no CP, sendo permitido através do software de programação, monitorar e forçar valores no CP.





Informações Gerais



Manuais e Informações:

- Para informações mais detalhadas consultar os seguintes documentos:
- MU213100: Manual de Utilização da Série Duo.
- CT113100 : Características Técnicas da Série Duo.
- MU299606: Manual de Utilização do MasterTool IEC.
- Estas informações podem ser acessadas no site: http://www.altus.com.br/
- Em anexo a este documento encontra-se a aplicação de exemplo.



Altus - Matriz

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, 3101 lote 01

Duque de Caxias – São Leopoldo – RS - 93020-080

Fone: +55 51 3589-9500 ou 0800 510-9500

e-mail: altus@altus.com.br www.altus.com.br

